

**All Installation Hardware Included**  
*Incluidos todos los herrajes necesarios para la instalación*

# **INSTALLATION INSTRUCTIONS**

## ***Instrucciones de instalación***

**Note:** Cut out drilling template below and follow instructions for correct location of installation holes.

**Nota:** *Recorte este patrón en la línea indicada, y, antes de instalar el picaporte o la cerradura, lea las instrucciones con mucho cuidado.*

**Caution:** Locate installation so that latch will not hit entrance lock.

**Cuidado:** *Coloque la instalación de manera que el picaporte no golpee la cerradura de la puerta principal.*

**Step 1** - With door closed, place template on door at desired height so that short folded end of template is against jamb and long part of template is against inside face of door.

**Paso 1** - *Cierre la puerta y coloque el patrón en la puerta a la altura deseada, de manera que la hoja doblada corta esté contra el marco de madera, y la hoja larga esté contra la cara interior de la puerta.*

**Step 2** - Center-punch the position of the three holes onto door.

**Paso 2** - *Con un punzón, marque en la puerta el centro de cada uno de los tres agujeros.*

**Step 3** - Drill the three 1/4" holes straight through the face of the door.

**Paso 3** - *Altraviese la puerta con los tres agujeros de 1/4".*

**Step 4** - Insert spindle into inside latch assembly so that lever handle is in correct position for either right or left hand doors.

**Paso 4** - *Meta la varilla en el mecanismo interior del picaporte, asegúrese de que el agarradero esté en la posición que corresponde a si la puerta se abre a la derecha o a la izquierda.*

**Step 5** - Install latch from inside the door by inserting the spindle through the center hole to engage the square opening in the outside knob assembly. Insert latch screws and draw up firmly.

Check to make sure that the spindle moves freely.

**Paso 5** - *Instale el picaporte por el interior de la puerta pasando la varilla por el agujero central y metiéndola en el agujero cuadrado del mecanismo del pomo. Meta y apriete los tornillos del picaporte. Asegúrese de que la varilla pueda girar libremente. La varilla debe funcionar con completa libertad.*

**Step 6** - Install strike plate on wood jamb or aluminum "Z" bar so that it firmly engages the bolt.

**Paso 6** - *Instale el cerradero en el marco de madera o en la barra-z de aluminio de manera que el pasador tope bien.*

**Wright Products**  
Rice Lake, WI 54868  
98540-000 Rev. A

If a drill template is required,  
please call Wright Products  
Customer Service at:  
1-877-560-6100.

Made in USA